



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Adhésif tout usage à séchage rapide RapidFuseMC de DAPMD

DESCRIPTION DU PRODUIT

Voici **RapidFuseMC, de DAPMD**, un adhésif tout usage à séchage rapide et la plus récente technologie en matière d'adhésif. Facile à utiliser. Appliqué en 30 secondes, il traite en 30 minutes. Fonctionne sur tous les matériaux ménagers courants. Son adhérence de niveau professionnel est 40 % plus forte que celle des colles polyuréthanes. Contrairement aux super-colles traditionnelles, l'adhérence de ce produit ne se fragilise pas au fil du temps. Son efficacité est durable. Cette colle est transparente : pas de mousse qui se dilate, pas de colle qui coule, et donc pas de gâchis. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.



EMBALLAGE	COULEUR	CUP
Bouteille de 24,1 g (0,85 oz)	Transparent	7079874300

UTILISATIONS SUGGÉRÉES

- Bois
- Aluminium
- Acier
- Caoutchouc
- Plastique ABS
- PVC
- Mélamine/Stratifiés haute pression (HPL)
- Polycarbonate
- Céramique et porcelaine
- Verre
- Tissu
- Pierre et béton
- Tuile
- Papier
- Composites



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APPLICATION

INSTRUCTIONS : LISEZ LES INSTRUCTIONS ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER CE PRODUIT!

1. Portez des gants pour éviter tout contact avec la peau.
2. Pour obtenir un rendement optimal, couvrez adéquatement l'une des deux surfaces à coller.
3. Assemblez les deux surfaces en exerçant une pression (suffisante pour rapprocher solidement les deux surfaces). Il n'est pas nécessaire d'utiliser une grande quantité de produit.
4. S'applique en 30 secondes et traite en 30 minutes.

Si l'embout se bouche, il suffit de le dégager à l'aide d'une épingle ou d'un bout de trombone. Enlevez le surplus d'adhésif avec un essuie-tout sec (ne pas utiliser d'eau). Grattez ou sablez l'adhésif durci. Évitez tout contact direct avec la peau. Ne pas transférer dans un autre contenant. Gardez le contenant bien fermé.

Remarque :

Ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène ou le PTFE. Effectuez un test préliminaire pour les projets avec du verre. Les produits en métal ne doivent pas être placés dans le four, le micro-ondes ou le lave-vaisselle.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES TYPES

Base de l'adhésif :	Cyanoacrylate d'éthyle
Consistance :	Liquide
Volatilité :	>2 %
Point d'éclair :	87 °C
Densité :	1,08 g/cm ³
Odeur :	Prononcée
Plage de température pour l'application :	Au-dessus de 10 °C
Température optimale de la bouteille :	12 °C à 29 °C
Plage de température d'utilisation :	Jusqu'à 82 °C
Temps de manipulation :	3 minutes
Traitement complet :	4 heures
Stabilité au gel et au dégel :	Stable
Couverture :	5-15 mL/pi carré (La couverture optimale est basée sur la régularité et la porosité du substrat)
Temps de conservation :	18 mois



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

Avant le traitement : Nettoyez l'excédent d'adhésif avec du papier essuie-tout sec et remplacez le bouchon. Après avoir nettoyé, mouillez les serviettes en papier utilisées pour essuyer la colle avant de les jeter.

Mains : Trempez-les dans de l'eau chaude savonneuse et enlevez doucement l'adhésif en le pelant ou en le roulant (NE PAS TIRER). Rincez la zone de contact avec de l'eau et consultez un médecin au besoin.

Après le traitement : L'adhésif durci peut être coupé avec précaution à l'aide d'une lame tranchante. Il peut également être enlevé avec de l'acétone.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT! IRRITANT POUR LES YEUX. PROVOQUE L'IRRITATION INSTANTANÉE DES YEUX. Contient du cyanoacrylate d'éthyle. Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Évitez de respirer les vapeurs d'une manière prolongée. Utilisez ce produit dans un environnement suffisamment aéré. **GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** **PREMIERS SOINS :** En cas de contact avec la peau, trempez la peau dans de l'eau chaude savonneuse et retirez doucement l'adhésif en le pelant ou en le roulant (NE PAS TIRER). Si le produit est renversé sur les vêtements, retirez les vêtements et rincez-les à l'eau froide. En cas de contact avec les yeux : Rincez à l'eau pendant au moins 15 minutes; appelez un médecin. Si le produit est ingéré : évitez de provoquer le vomissement. Si les lèvres sont collées ensemble, utilisez de l'eau chaude pour les séparer doucement. Appelez un médecin. En cas d'inhalation, transportez la personne à l'air frais et appelez un médecin.

Consultez l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations relatives à la santé et à la sécurité. Vous pouvez demander une FDS en visitant notre site Web à dap.ca ou en appelant au **1 888 DAP-TIPS**.

GARANTIE

DAP Canada, DAP Products inc. et leurs filiales respectives n'accepteront en aucun cas une responsabilité supérieure au remboursement du produit de remplacement ou du prix de vente.

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Fabriqué pour : DAP Canada, 475 Finchdene Square, Unité 5, Scarborough (Ont.) M1X 1B7

Informations d'utilisation : Appelez au 1 888 DAP-TIPS ou visitez le dap.ca et cliquez sur « Demander à un expert »

Information de commande : 1 800 668-9397 ou 1 416 321-1522

Numéro de télécopieur : 1 416 321-3325

Visitez également le site Web de DAP au dap.ca